

Manual de uso Punto Smart







- **O3** Conoce tu Terminal Newland
- 04 Operación de la Terminal
- 06 Menú Ticket Car
- Preguntas frecuentes y cuidados de la terminal 11
- **13** Medios de contacto y datos para reportes de terminales



Conoce tu Terminal Newland



punto

Lector de TAG y contactless

Cámara de rollo térmico

Cámara frontal (futuras aplicaciones)

Lector de banda magnética

Pantalla touch

Lector de chip

Botón de encendido y desbloqueo

Puerto de carga

Operación de la Terminal

Encontrarás de manera constante las siguientes pantallas de acceso previo a cada operación a realizar:



Ingrese contraseña de Usuario

Deberá ingresar la contraseña de Usuario que le fue proporcionada.



Ingrese contraseña de Administrador

Deberá ingresar la contraseña de Administrador proporcionada.



Selecciona la opción Ticket Car

En este menú tal vez podrá visualizar otras opciones, dependiendo de los servicios contratados.



0









Lectura de Tag

\$(III

Ticket Car

Antena Contactless

Para poder realizar cobros con Tag Ticket Car, **acerca la** TPV direccionando la antena Contactless al Tag:

Si tienes alguna dificultad en la lectura del Tag con tu equipo Newland, por favor contáctanos vía **WhatsApp** compartiendo lo siguiente:

- Nombre de estación
- Teléfono de contacto
- Número de serie del equipo

punto



Importante La cámara trasera del

equipo no está habilitada para lectura de TAG's.

WhatsApp 😒 (55) 7907 0013







- 1. Ingrese la Contraseña de Usuario
- 2. Seleccione la opción Ticket Car
- **3.** Seleccione el medio de pago deseado
 - Insertar Tarjeta
 - Acercar TAG
 - Pago QR
- 4. Seleccione el Tipo de combustible
- 5. Ingrese la cantidad de litros a surtir
- 6. Si la terminal lo solicita ingrese los controles configurados en la tarjeta (placa, conductor vehículo, etc).
- 7. En caso de que la TPV lo solicite, ingresa NIP
- 8. Acerque la terminal al TAG (solo si la terminal lo solicita)¹

¹Si la terminal solicita presentar vehículo, debe acercar la terminal a la etiqueta (TAG), la opción número de viaje, tipo de vehículo (tracto o termo) kilometraje Odómetro, ID de conductor, placas, horómetro, etc. Son datos que deberá de ingresar derivado de los controles preestablecidos por cada usuario.





Reimpresión

- 1. Seleccione la opción Ticket Car
- 2. Seleccione la opción Back para ingresar al Menú Ticket Car
- 3. Seleccione la opción Reimpresión
- 4. Ingrese el NIP de Administrador para continuar
- **5.** Seleccione alguna de las opciones disponibles:
 - Consumo
 - Anulación
- 6. Seleccione alguna de las opciones disponibles:
 - Con comprobante
 - Con dispositvo







Nota Vale

- 1. Seleccione la opción Ticket Car
- 2. Seleccione la opción Back para ingresar al Menú Ticket Car
- 3. Seleccione la opción Nota Vale
- 4. Seleccione Consulta de Nota Vale para continuar
- 5. La terminal solicitará insertar la tarjeta o Tag.
- 6. Introduzca los datos que se soliciten (después de realizar la consulta de Nota Vale realice la operación)



punto



2

[ENTER] PAGO CON QR

[BACK] MENÚ TICKET CAR







Anulación

- 1. Seleccione la opción Ticket Car
- 2. Seleccione la opción Back para ingresar al Menú Ticket Car
- 3. Seleccione la opción Anulación
- 4. Ingrese el NIP de Administrador
- 5. La terminal solicitará:
 - Insertar Tarjeta
 - Acercar TAG
 - > Pago QR
- 6. Ingrese #Comprobante
- 7. En caso de que la TPV lo solicite, ingresa NIP
- 8. Acerque la terminal al TAG (únicamente sì la terminal lo solicita).





Telecolecta

- 1. Seleccione la opción Ticket Car
- 2. Seleccione la opción Back para ingresar al Menú Ticket Car
- 3. Seleccione la opción Telecolecta
- 4. Ingrese NIP de Administrador
- 5. Espere a que la terminal realice el Cierre de lote

UNA VEZ TERMINADO EL CIERRE DE LOTE LA TPV IMPRIMIRÁ SU TICKET

Se recomienda realizar la telecolecta al menos 1 vez al día para evitar saturación de memoria en la TPV y de igual forma evitar que esta marque el error: "El log de la terminal ha alcanzado su capacidad máxima" esto aparece cuando no se realiza la telecolecta con periodicidad.







Cambio de Precios

- 1. Seleccione Ticket Car
- 2. Seleccione Back para ingresar al Menú Ticket Car
- 3. Seleccione Cambio de Precios
- 4. Ingrese NIP de Administrador
- **5.** Seleccione la opción deseada:

a) Config. Precios si desea cambiar los precios Seleccione el producto a modificar el precio » Se mostrará el cambio y la diferencia de precio, presione continuar Para terminar presione botón

rojo ×

b) Imprimir lista de precios

Si desea imprimir precios actuales de la terminal La TPV imprimirá los precios







Consulta de Saldo

- 1. Seleccione Ticket Car
- 2. Seleccione Back para ingresar al Menú Ticket Car
- 3. Seleccione Consulta de Saldo
- 4. Ingrese NIP de Administrador
- 5. Ingrese Tarjeta o Acerque TAG







Menú Opciones

- 1. Seleccione Ticket Car
- 2. Seleccione Back para ingresar al Menú Ticket Car
- 3. Seleccione Opciones
- 4. Aquí usted podrá configurar las siguientes opciones:
 - **> ACTUALIZAR TARJETA**
 - Cambio DE KM
 - **> REINICIO DE NIP**

Usuario Conductor

- Cambio DE KM
- **> CAMBIO DE NIP**

Usuario Conductor







Preguntas frecuentes

¿Puedo apagar la TPV si está conectada a la corriente eléctrica?

No, la TPV no se apagará si está conectada a la corriente eléctrica.

2 ¿La TPV elige el tipo de conexión?

No, la TPV está preconfigurada para el tipo de conexión requerido.

¿La contraseña de administrador y usuario es la misma?

No, cada nivel tiene diferente contraseña y accesos a la TPV.



0









Cuidados de la terminal



No retires la batería





No expongas a líquidos ni a altas temperaturas



No la utilices con menos de 35% de carga o sin rollo térmico



No recargues la batería con cargador genérico



No la tires ni golpees

punto



los clientes





Medios de contacto



WhatsApp 😥 (55) 7907 0013



¡Escanea el QR para acceder a nuestro WhatsApp y poder atenderte!





punto



Rollos térmicos sólo por WhatsApp**



Datos para reportes de terminales

Nombre y número de estación

Tal cual aparece en nuestros tickets

Número de serie (terminal afectada)

En la base de la TPV comienza con SN seguido de 12

dígitos (Ejemplo: SN: N********) o realizando una prueba

de comunicación al salir exitosa la pantalla lo muestra)

Falla o mensaje de error

Tal cual aparece en la pantalla, en que momento aparece

y con que aplicativo

Rollos térmicos

Dirección completa (entre calles y referencias)







FGROCIOS

